

## **Anleitung zum Entsperren der T-Mobile Handys Nokia 3210, 3310, 3330, 3410, 3510i, 5210**

Ein Hinweis vorab: Sie haben maximal 10 Versuche, um Ihr Handy zu entsperren. Danach können Sie das Mobiltelefon nicht mehr für andere Mobilfunk-Karten freischalten.\*\* Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Sie Ihr Handy mit dieser Anleitung entsperren, rufen Sie uns bitte unter der Rufnummer 0180 5 330160\* unbedingt an. Wir helfen Ihnen gern weiter.

1. Legen Sie keine SIM-Karte ein.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
3. Geben Sie die folgende Sequenz ein:  
#pw+XXXXXXXXXX+1#. Dabei wird XXXXXXXXXXX durch den ersten Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der \*-Taste eingegeben).
4. Geben Sie die folgende Sequenz ein: #pw+XXXXXXXXXX+2#. Dabei wird XXXXXXXXXXX durch den zweiten Entsperrcode aus dem Anschreiben ersetzt (die Zeichen +, p und w werden durch mehrfaches Drücken der \*-Taste eingegeben).
5. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, und legen Sie die Fremdkarte ein. Anschließend schalten Sie das Mobiltelefon wieder an.
6. Das Mobiltelefon bucht sich in das gewünschte Mobilfunk-Netz ein.
7. Nun können Sie wie gewohnt telefonieren.

**Das Mobiltelefon ist nun entsperrt, und kann mit jeder beliebigen GSM-Karte genutzt werden.**

(\* Aus dem Festnetz der Dt. Telekom 0,12 Euro/angefangene Minute)

(\*\* Die Nutzung mit einer XtraCard ist weiterhin möglich)